

## **Zusatzhinweise AE 485 S Neue 25 Watt Version**

**Bei der neuen leistungsstärkeren Version der AE 485 haben sich noch nach Drucklegung der Bedienungsanleitung einige kleine Änderungen ergeben:**

- **Seite 3:** Ein Netzteil zum ortsfesten Anschluß sollte mindestens 6-8 Ampere stabilisiert abgeben können.
- **Seite 8, Reset:** Die beiden Resetkontakte sind auf der Frontblende nicht bezeichnet. Sie sind aber leicht als 2 verzinnte Kontaktflächen direkt neben dem RF/MIC Potentiometer auf der Frontplatine zu finden. Falls notwendig, können dort mit einem Schraubendreher oder einer Pinzette die beiden Kontaktflächen kurzzeitig überbrückt werden, damit sich die CPU-Spannung entlädt.
- **Seite 8 und 9, schaltbarer Frequenzbereich:** Geräte, die für den deutschen Markt vertrieben werden, **sind bereits ohne Umbau auf 454-Kanalbetrieb** zu erweitern. Wird eine Begrenzung auf den Frequenzmode gewünscht, z.B. für Export in bestimmte Länder, so können die für die Umprogrammierung notwendigen Teile durch autorisierte Servicestellen nachgerüstet werden.
- Falls ein Sicherungswechsel erforderlich sein sollte, verwenden Sie bitte eine 10 Ampere Glassicherung (amerikanischer Typ)

Schaltunterlagen, spezielle Servicehinweise und die jeweils aktuellsten Bedienungshinweise finden Sie zum Download im PDF-Format auf unserer Internetseite unter

<http://www.albrecht-online.de>

Beachten Sie bitte unbedingt die Amateurfunkbestimmungen des Landes, in dem Sie das Gerät benutzen wollen. Erweiterte Frequenzbereiche sind –auch für Funkamateure– nicht überall erlaubt! Dieses Gerät darf keinesfalls für andere als Amateurfunkzwecke benutzt werden!